



Центр Экономики Строительства
Комплексная автоматизация сметных расчетов

ИНСТРУКЦИЯ

по работе в программном модуле «СметаFORTE»

в редакции от 28.08.2026 г.


2026 год

Оглавление


1. Установка программного модуля СметаFORTE.....	3
2. О программном модуле «СметаFORTE»	7
3. Поддерживаемые форматы и данные.....	8
4. Режимы работы	8
4.1 Режим 1: Сравнение исходного локального сметного расчета (ЛСР) с ЛСР на включаемые позиции и ЛСР на исключаемые позиции.	8
4.1.1 Режим 1 с корректировками: Сравнение исходного локального сметного расчета (ЛСР) с ЛСР на включаемые позиции и ЛСР на исключаемые позиции с корректировками ...	10
4.2 Режим 2: Сравнение проектной (стадия П) и рабочей (стадия Р) сметной документации.	12
4.2.1 Режим 2 с корректировками: Сравнение проектной (стадия П) и рабочей (стадия Р) сметной документации с корректировками.	13
5. Параметры для сравнения	16
6. Формирование коммерческой сметы	17
7. Формирование исполнительной сметы	17
8. Дополнительные возможности	18
9. Контакты и поддержка	19
9 . Технические требования.	20

1. Установка программного модуля СметаFORTE


2. Запустить установщик программного модуля SmetaFORTE.msi, дождаться его установки




3. Открыть файл Excel – Параметры – Центр управления безопасностью – Параметры центра управления безопасностью – Доверенные каталоги надстроек




4. Установить галочку «показывать в меню» и перезагрузить Excel



5. После перезапуска Excel найти кнопку **Надстройки** – Другие надстройки – **Общая папка**




6. Выбрать надстройку Смета FORTE и нажать добавить



7. Появится вкладка Смета FORTE

8. Для начала работы нажмите кнопку «Создать» на этой вкладке.



9. При первом запуске необходимо пройти регистрацию

Добро пожаловать в СметаFORTE!

Вас приветствует команда
СметаFORTE!

Добро пожаловать в ваш умный
помощник в составлении смет!

Быстро, точно и без ошибок —
автоматизация сопоставительных
ведомостей объемов работ (СВОР) в
модуле от [СметаFORTE](#). Упростите
себе работу с объемами — начните
использовать умное сравнение смет!

Войдите, чтобы начать работу.

Войти в систему

Для использования войдите
в систему

Email *

Пароль *

[Забыли пароль?](#)

Войти

Отмена

[Нет аккаунта? Зарегистрироваться](#)

2. О программном модуле «СметаFORTE»

«СметаFORTE» — это программный модуль от ООО «Центр Экономики Строительства», предназначенный для автоматизированного формирования документов (СВОР и СВИСС):

- Сопоставительная ведомость объемов работ (СВОР).
- Сопоставительная ведомость изменения видов работ, объемов и сметной стоимости (СВОР+СВИСС).
- Сопоставительная ведомость объемов работ (СВОР) с 1-й и 2-й корректировками
- Сопоставительная ведомость изменения видов работ, объемов и сметной стоимости (СВОР+СВИСС). с 1-й и 2-й корректировками
- Сопоставительная ведомость изменения сметной стоимости (СВИСС)
- Локальные сметные расчеты (ЛСР) по Методике 421/пр;
- ЛСР + (Смета Плюс), ЛСР- (Смета Минус), ЛСР по Методике 421/пр;
- Коммерческая смета;
- Исполнительная смета;
- Ведомость объемов работ (ВОР).



Читает ЛСР по Методике 2020 (РИМ/БИМ) и ТСН по Москве

«СметаFORTE» — единственное программное решение на рынке, которое формирует СВОР и СВИСС с корректировками.

3. Поддерживаемые форматы и данные

Программный модуль работает с локальными сметными расчётами (ЛСР), составленными ресурсно-индексным (РИМ) или базисно-индексным (БИМ) методом с построчной индексацией по Методике 421/пр, а также базисно-индексным методом по базе ТСН для города Москвы.

Доступные форматы для импорта ЛСР:

.gsfx («ГРАНД-Смета»), .xml («ГРАНД-Смета»), .xml («Smeta.ru»), .xml («АтомСмета»), .gge (Главгосэкспертиза), .mge (Мосгосэкспертиза)

4. Режимы работы


- Формирование СВОР и СВИСС доступно в двух режимах. По умолчанию активен Режим 1.

- **Режим 1:** Сравнение исходного локального сметного расчета (ЛСР) с ЛСР на включаемые позиции и ЛСР на исключаемые позиции. *(выставлен по умолчанию)*


- **Режим 2:** Сравнение проектной (стадия П) и рабочей (стадия Р) сметной документации.

В дальнейшем, программный модуль запоминает последний выбранный режим («доп» или «изм») и выставляет именно его при работе с документами.


4.1 Режим 1: Сравнение исходного локального сметного расчета (ЛСР) с ЛСР на включаемые позиции и ЛСР на исключаемые позиции.



1. Откройте файл Excel и перейдите на вкладку «СметаFORTE» → «Создать».
2. Выберите первым файл с ЛСР исходный (эталонный, с ним все будет сравниваться), **вторым и третьим** файл ЛСР с исключаемыми позициями и ЛСР с позициями на включение.



3. Проверьте, чтобы был включен режим работы с Дополнениями



4. Выберите нужный вид выходного документа:

- СВИСС сопоставительная ведомость изменения стоимости и объемов работ
- СВОР по 421/пр с разделами
- СВОР с шифром расценки и порядковым номером позиций
- СВИСС (Сопоставительная ведомость изменения стоимости и объемов)
- Сопоставительная ведомость по стоимости

5. Нажмите кнопку «Сформировать».



6. Документ будет сформирован автоматически и отображён на экране.

7. Сформированный документ отобразится на экране.

8. Дополнительных настроек не требуется. ВСЁ ГОТОВО!

Важно! Для корректного формирования СВОР и СВИСС с **разделами** все загружаемые ЛСР должны иметь **одинаковые наименования разделов**.

Сравнение также происходит и по **Заголовкам** сметы. Их наименования тоже должны совпадать

Сопоставительная ведомость (6)

СВОР Сопоставительная
ведомость 421/пр. (с
разделами)



СВОР Сопоставительная
ведомость



СВОР Сопоставительная
ведомость 421/пр.



СВОР Сопоставительная
ведомость 2



СВИСС Сопоставительная
ведомость изменения
стоимости и объемов работ




Сопоставительная по
стоимости



4.1.1 Режим 1 с корректировками: Сравнение исходного локального сметного расчета (ЛСР) с ЛСР на включаемые позиции и ЛСР на исключаемые позиции с корректировками

1. Откройте файл Excel и перейдите на вкладку «СметаFORTE» → «Создать».
2. Выберите первым файл с ЛСР исходный (эталонный, с ним все будет сравниваться), **вторым и третьим** файлы ЛСР с исключаемыми позициями и ЛСР с позициями на включение **по 1-й корректировке**




AK

Загрузить данные


Для загрузки данных выберите
необходимый файл.

Выбор файла Не выбран ни один файл


3. Выберите четвертым и пятым файлы ЛСР с исключаемыми позициями и ЛСР с позициями на включение **по 2-й корректировке**



4. Проверьте, чтобы был включен режим работы с Дополнениями



5. Включите режим 2-й корректировки на ЛСР, которые соответствуют этой корректировке.



6. Выберите нужный вид выходного документа на **последнем подгруженном ЛСР**:

- СВИСС сопоставительная ведомость изменения стоимости и объемов работ
- СВОР по 421/пр с разделами
- СВОР с шифром расценки и порядковым номером позиций

- > ВОР (1)
- > Калькуляция (1)
- > ЛСР (1)
- ✓ Сопоставительная ведомость (3)

СВОРк2 Сопоставительная ведомость 421/п/разделами)

←

СВОРк2 Сопоставительная ведомость

←

СВИССк2 Сопоставительная ведомость изм стоимости и объёмов работ

←


7. Нажмите кнопку «Сформировать».
8. Документ будет сформирован автоматически и отображён на экране.
9. Сформированный документ отобразится на экране.
10. Дополнительные настройки не требуется. ВСЁ ГОТОВО!

Данные сметного расчета (сметы)					Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Объем работ в сметной документации			Изменение объемов работ 2024			Изменение объемов работ 2026			Обоснование изменений 2024	Обоснование изменений 2026	Ссылка на техническую документацию		
Номер	Наименование	№ позиции в смете до изменений	№ позиции в смете с учетом изменений				до изменений (2022)	с учетом изменений 2024	с учетом изменений 2026	увеличение 2024	снижение 2024	увеличение 2026	снижение 2024	снижение 2026				до изменений	с учетом изменений 2024	с учетом изменений 2026
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
						01-01-1				01-01-1					01-01-1					
Раздел Номер один																				
1 вариант: есть в Иск, нет доп, нет иск																				
1	1				Разработка грунта в отвал экскаваторами (драглайн) одноковшовыми электрическими шаблаторами при работе на гидроэнергетическом строительстве с ковшой вместимостью: 15 м3, группа грунтов 1	м3	10000	10000	20000			+10000				Уточнение технико-экономических показателей. Увеличился объем.				
2	2				Разработка грунта экскаваторами с нормальными рабочими оборудованием прямой лопатой, вместимость ковша: 12,5 м3, категория грунтов по трудности excavation 1	м3	20000	20000	40000			+20000				Уточнение технико-экономических показателей. Увеличился объем.				
2 вариант: есть в иск, есть доп, есть иск																				
3	3				Разработка грунта в отвал экскаваторами (драглайн) одноковшовыми электрическими шаблаторами при работе на гидроэнергетическом строительстве с ковшой вместимостью: 15 м3, группа грунтов 1	м3	10000	12000	25000	+2000		+15000				Уточнение технико-экономических показателей. Увеличился объем.				
4	4				Разработка грунта экскаваторами с нормальными рабочими оборудованием прямой лопатой, вместимость ковша: 12,5 м3, категория грунтов по трудности excavation 1	м3	20000	18000	40000	-2000		+20000				Уточнение технико-экономических показателей. Увеличился объем.				
3 вариант: нет в иск, есть доп, есть иск																				
5	5				Разработка грунта в отвал экскаваторами (драглайн) одноковшовыми электрическими шаблаторами при работе на гидроэнергетическом строительстве с ковшой вместимостью: 15 м3, группа грунтов 1	м3		10000	22000	+10000		+22000				Уточнение технико-экономических показателей. Увеличился объем.				
6	6				Разработка грунта экскаваторами с нормальными рабочими оборудованием прямой лопатой, вместимость ковша: 12,5 м3, категория грунтов по трудности excavation 1	м3		20000	38000	+20000		+38000				Уточнение технико-экономических показателей. Увеличился объем.				
4 вариант: нет в иск, есть доп, нет иск																				
7	7				Разработка грунта в отвал экскаваторами (драглайн) одноковшовыми электрическими шаблаторами при работе на гидроэнергетическом строительстве с ковшой вместимостью: 15 м3, группа грунтов 1	м3			10000			+10000				Уточнение технико-экономических показателей. Увеличился объем.				
8	8				Разработка грунта экскаваторами с нормальными рабочими оборудованием прямой лопатой, вместимость ковша: 12,5 м3, категория грунтов по трудности excavation 1	м3			20000			+20000				Уточнение технико-экономических показателей. Увеличился объем.				


Важно! Для корректного формирования СВОР и СВИСС с разделами все загружаемые ЛСР должны иметь **одинаковые наименования разделов**.

Сравнение также происходит и по **Заголовкам** сметы. Их наименования тоже должны совпадать


4.2 Режим 2: Сравнение проектной (стадия П) и рабочей (стадия Р) сметной документации.



1. Откройте файл Excel и перейдите на вкладку **«СметаFORTE»** → **«Создать»**.
2. Выберите два файла ЛСР:
 - ЛСР проектной стадии (Стадия П)
 - ЛСР рабочей стадии (Стадия Р)
3. Переключите режим, используя соответствующие кнопку в интерфейсе модуля.



4. Выберите нужный вид выходного документа:
 - СВИСС сопоставительная ведомость изменения стоимости и объемов работ
 - СВОР по 421/пр с разделами
 - СВОР по 421/пр без разделов
 - СВОР с шифром расценки и порядковым номером позиций
 - Сопоставительная ведомость по стоимости
 - ЛСР + и ЛСР -
5. Нажмите кнопку **«Сформировать»**.
6. Для экспорта в формат ЛСР+ (Сметы Плюс) и ЛСР – (Сметы Минус) в .xml (ГРАНД-Смета) нажмите соответствующую кнопку. (доступно для формата ГРАНД-Смета)



4.2.1 Режим 2 с корректировками: Сравнение проектной (стадия П) и рабочей (стадия Р) сметной документации с корректировками.


1. Откройте файл Excel и перейдите на вкладку **«СметаFORTE»** → **«Создать»**.

2. Выберите по очереди файлы ЛСР:


ЛСР проектной стадии (Стадия П) -утвержденная

ЛСР рабочей стадии (Стадия Р) - в первой корректировке

ЛСР рабочей стадии (Стадия Р) – во второй корректировке




3. Переключите режим на работу с Изменениями, используя соответствующие кнопку в интерфейсе модуля и на последнем ЛСР включите 2-ю корректировку



4. Выберите нужный вид выходного документа на **последнем подгруженном ЛСР**:

- СВИСС сопоставительная ведомость изменения стоимости и объемов работ
- СВОР по 421/пр с разделами
- СВОР с шифром расценки и порядковым номером позиций



5. Нажмите кнопку «Сформировать».

6. **Важно!** Для корректного формирования СВОР и СВИСС с разделами все загружаемые ЛСР должны иметь **одинаковые наименования разделов**.


7. Сравнение также происходит и по **Заголовкам** сметы. Их наименования тоже должны совпадать

Сопоставительная ведомость изменения видов, объемов работ и сметной стоимости

Локальный счет		Шифр расценки и коды ресурсов				Наименование работ и затрат		Объем работ в сметной документации на принятый измеритель работ и затрат		Сметная стоимость, руб.										Разница	
с учетом изменений 2024	с учетом изменений 2026	до изменений	с учетом изменений 2024	с учетом изменений 2026	до изменений	с учетом изменений 2024	с учетом изменений 2026	до изменений	до изменений	увеличение (+) / снижение (-) 2024	увеличение (+) / снижение (-) 2026	с учетом изменений 2024	с учетом изменений 2026	до изменений	увеличение	снижение	увеличение	снижение	снижение и исходная	с учетом изменений	с учетом изменений
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
есть в ИСР, нет доп, нет иск																					
1	ГЭСН01-01-001-01		ГЭСН01-01-001-01	Разработка грунта в отвал экскаваторами (драглайн) одноковшовыми электрическими шпаторами при работе на гидромеханическом строительстве с ковшем вместимостью: 15 м3, группа	Разработка грунта в отвал экскаваторами (драглайн) одноковшовыми электрическими шпаторами при работе на гидромеханическом строительстве с ковшем вместимостью: 15 м3, группа	1000 м3	10			+10		20	2 162 579,23							4 325 158,46	2 162 579,23
2	ГЭСН02-01-001-01		ГЭСН02-01-001-01	Разработка грунта экскаваторами с нормальными рабочими оборудованными прямой лопатой, вместимость ковша: 12,5 м3, категория грунтов по трудности экскавации 1	Разработка грунта экскаваторами с нормальными рабочими оборудованными прямой лопатой, вместимость ковша: 12,5 м3, категория грунтов по трудности экскавации 1	1000 м3	20			+20		40	1 291 843,33							2 583 686,66	1 291 843,33
есть в ИСР, нет доп, есть иск																					
3	ГЭСН01-01-001-01		ГЭСН01-01-001-01	Разработка грунта в отвал экскаваторами (драглайн) одноковшовыми электрическими шпаторами при работе на гидромеханическом строительстве с ковшем вместимостью: 15 м3, группа	Разработка грунта в отвал экскаваторами (драглайн) одноковшовыми электрическими шпаторами при работе на гидромеханическом строительстве с ковшем вместимостью: 15 м3, группа	1000 м3	10			+15		25	2 162 579,23	432 516,86						5 405 448,09	3 243 868,83
4	ГЭСН02-01-001-01		ГЭСН02-01-001-01	Разработка грунта экскаваторами с нормальными рабочими оборудованными прямой лопатой, вместимость ковша: 12,5 м3, категория грунтов по трудности экскавации 1	Разработка грунта экскаваторами с нормальными рабочими оборудованными прямой лопатой, вместимость ковша: 12,5 м3, категория грунтов по трудности экскавации 1	1000 м3	20			+20		40	1 291 843,33	-129 184,32						2 583 686,66	1 291 843,32
нет в ИСР, есть доп, есть иск																					
5	ГЭСН01-01-001-01		ГЭСН01-01-001-01	Разработка грунта в отвал экскаваторами (драглайн) одноковшовыми электрическими шпаторами при работе на гидромеханическом строительстве с ковшем	Разработка грунта в отвал экскаваторами (драглайн) одноковшовыми электрическими шпаторами при работе на гидромеханическом строительстве с ковшем	1000 м3				+22		22	2 162 579,23							4 757 674,32	4 757 674,32


5. Параметры для сравнения

- 5.1. После того как все необходимые Локальные сметные расчеты (ЛСР) загружены в модуль, вы можете изменить параметры для сравнения. На верхней панели инструментов нажмите кнопку «Параметры».



Выбор формата отображения объемов


В открывшемся окне настройке выберите необходимый способ отображения единиц измерения



- Отображать объемы в натуральных единицах (м³, т, шт. и т.д.).
- Отображать объемы как в загруженных ЛСР (сохранять исходный формат каждой позиции).

Настройка критериев сравнения позиций

Доступен список параметров, по которым модуль будет сопоставлять позиции из смет:



При необходимости, можете настраивать, по каким именно параметрам проводить сравнение. Для этого в этом же окне представлен список доступных критериев:

- Заголовки;

- Комментарии;
 - Обоснование (шифр расценки);
 - Единица измерения;
 - Наименование работ;
 - Подчиненные позиции (вложенные ресурсы).
1. Чтобы активировать сравнение по конкретному параметру — поставьте галочку напротив него.
 2. Чтобы исключить параметр из сравнения — снимите галочку.

Повторное формирование отчета


После применения новых параметров необходимо **повторно сформировать нужный документ**.

ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРИМЕРЫ, КОГДА СТОИТ МЕНЯТЬ ПАРАМЕТРЫ:

Ситуация	Какие действия выполнить
В ЛСР есть позиции с одинаковыми обоснованиями (шифрами) , но с разными наименованиями (например, разные материалы или оборудование). Чтобы модуль не объединил их, нужно различать такие позиции.	Добавьте сравнение по параметру «Наименование» (поставьте галочку). Тогда модуль будет учитывать не только шифр, но и название.
Нужно сравнить все позиции без учета Заголовков или Комментариев , которые есть в ЛСР (например, они носят справочный характер и мешают анализу).	Снимите галочки напротив параметров « Заголовки » и « Комментарии ». Тогда сравнение будет выполнено без их учета.

6. Формирование коммерческой сметы


- Загрузите необходимый ЛСР.
- В меню справа выберите выходную группу «Калькуляция».
- Нажмите соответствующую кнопку интерфейса для формирования документа.



7. Формирование исполнительной сметы

- Загрузите необходимые ЛСР (Исходный, на включение и на исключение).

- В меню справа выберите выходную группу «ЛСР» далее ЛСР исполнительная по Методике 2020 (РИМ)
- Нажмите соответствующую кнопку интерфейса для экспорта документа в формат xml.
(на текущий момент доступно только для формата ЛСР из «ГРАНД-Смета»)



8. Дополнительные возможности

- Автоматический перенос данных:** Дата составления сметы и комментарии из «ГРАНД-Сметы» автоматически переносятся в СВОР/СВИСС (в графу «Ссылка на техническую документацию»).

Параметры сметы - Рабочий стол\Смета СВОР\Смета РИМ Стадия Р.gsfх

Даты

Дата составления документа: 14.03.2025

Дата утверждения документа: 14.03.2025

Уровень цен документа

Базисные цены: 01.01.2022

Текущие цены: 01.04.2025

Формат вывода уровня текущих цен при печати и сохранении в файл ГТЭ (gpe)

☐ Месяц, год

☒ Квартал, год

	N	O	P	Q	R	S	T	U
ТЕСТ РИМ Стадия Р								
наименование строки								
Ед изм	Объем работ в сметной документации	Изменение объемов работ 2025 год*	Обоснование изменений 2025 год**	Ссылка на техническую документацию				
	до изменений 2025 год*	с учетом изменений 2025 год**	увеличение 2025 год**	снижение 2025 год**	до изменений 2025 год*	с учетом изменений 2025 год**		
5	6	7	8	9	10	11	12	
			ЛСР № 1 (доп. в 2025)	ЛСР № 1 (искл. в 2025 из 2022)**				
мне	м2	766,06	800	33,94			https://www.cebno.ru/cvst	https://www.cebno.ru/cvst
куч	м3	198,56	222,56	24	основание для изменения (Лист 1, п 3)		https://www.cebno.ru/cvst	https://www.cebno.ru/cvst
мне	м2		766,06	766,06			https://www.cebno.ru/cvst	https://www.cebno.ru/cvst
ой стали /	т	4,01	4,01				https://www.cebno.ru/cvst	https://www.cebno.ru/cvst
ей 300 мм.	т	2		-2			https://www.cebno.ru/cvst	https://www.cebno.ru/cvst
тков из	м3	17,41		-17,41			https://www.cebno.ru/cvst	https://www.cebno.ru/cvst
граблений	м2	268,25	268,25	-0,97			https://www.cebno.ru/cvst	https://www.cebno.ru/cvst
	м2	529,15	529,15					
	м2	3472,73	3472,73					
ренденного	м2	3472,73	3472,73					
	м2	78,15	78,15					
	м2		500	500				

- Перенос комментариев из сметы в графу «Ссылка на техническую документацию».

Если в программе «ГРАНД-Смета» в доп. информации по позиции вписать информацию в Комментариях, то она автоматически попадет в графу «ссылка на техническую документацию» в СВОР и СВИСС.

Дополнительная информация о позиции

№ 1 Обоснование: ГЭСН01-02-119-02 Наименование: Расчетка площадей от кустарника и мелкокося в ручную; при средней поросли (основание коридоров и азартенков)

Примечания: Измеритель: 100 м2

Физобъем

Вид работ

К-ты к НР и СП

Коэффициенты

Сводка

Индексы

Прочее

Итоги

Состав затрат

Состав работ

Комментарии

Гиперссылки

Выполнение

КАЦ

Комментарии

Ссылка на чертежи, спецификации и т.п.:

<https://www.cesnnov.ru/cvor>

Заметки, пояснения, примечания и т.п.:

Из нормативной базы:

Приказ Минстроя России от 18.05.2022 №9378/пр

Предыдущая позиция Следующая позиция ОК

Ссылка на техническую документацию	
до изменений 2025 год*	с учетом изменений 2025 год**
11	12
https://www.cesnnov.ru/cvor	https://www.cesnnov.ru/cvor
https://www.cesnnov.ru/cvor	https://www.cesnnov.ru/cvor
	https://www.cesnnov.ru/cvor
https://www.cesnnov.ru/cvor	https://www.cesnnov.ru/cvor
https://www.cesnnov.ru/cvor	
https://www.cesnnov.ru/cvor	https://www.cesnnov.ru/cvor

- Формирование ведомости объемов работ в натуральных единицах измерения.
- Экспорт пакета документов в Excel для дальнейшей проверки.
- При формировании СВОР Листу Excel присваивается номер исходного локального сметного расчета (Например, ЛСР 02-01-01).
- Поддержка Методики 2020: Работа с ЛСР, составленными по Методике 2020 для РИМ и БИМ.ЛСР по ТСН для города Москвы
- Время формирования: Создание пакета документов занимает около 5 минут (зависит от объема данных и мощности компьютера)

9. Контакты и поддержка

Для заказа демонстрации или получения консультации:

- Телефон: +7 (831) 217-17-37
- Сайт: <https://www.cesnnov.ru/cvorcvicc>
- Канал в MAX https://max.ru/id5262119274_biz
- Канал в Телеграм <https://t.me/+LVAJqmLtNspiZDNI>
- Видеообзор:
- [Автоматизация СВИСС: на основе ЛСР по Методике 2020/БИМ РИМ, ТСН](#)
- [СВОР: формируется автоматически, читает ВСЕ сметные форматы](#)
- [Формирование СВОР и СВИСС для повторной экспертизы в «СметаFORTE»](#)
- Полный доступ к модулю «СметаFORTE» на 12 месяцев.
- Установка и настройка на вашем рабочем месте.
- Персональная консультация и обучение.
- Приоритетная техническая поддержка и удаленная помощь.

Свидетельство: Программный модуль «СметаFORTE» имеет свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2025680007 от 01.08.2025.

9 . Технические требования.

- Активное Интернет-соединение;
- Установленный Microsoft Excel версия 2021 (сборка 14332.20461 и выше) и выше.
- Операционные системы для версии под Windows: ОС Windows 10, 11 (32 или 64-разрядные);
- Процессор с количеством ядер не меньше двух, с частотой не ниже 2ГГц;
- Оперативная память 4 ГБ или более для 64-разрядных систем, 2 ГБ или более для 32-разрядных систем.